

## NÁVOD NA INSTALACI PÁSŮ MEDIALINE

Pro řádnou instalaci MEDIALINE, je nutné dodržet několik důležitých podmínek

1. Vyzrálý povrch (živice, beton) tyto povrchy musí být min 30 dní staré
2. Bezprašný a absolutně suchý povrch
3. Teplota podkladu a vzduchu musí být minimálně 5 °C

Rozměřit a krycí páskou oblepit místo pokládky Medialine - obr.1.

Předem připravený dvousložkový plast nalít do vylepeného prostoru a stěrkou s 3 mm zuby rozetřít plast pro aplikaci 4 kusů – obr.2.

Položit jednotlivé pásy, důkladně přitlačit na aplikovaný plast, odstranit vylepovací pásky - obr. 3.

Od nalití plastu na chodník po pokládku pásů a odstranění pásek nesmí uplynout delší doba jak 5 minut. Pak dochází k rychlému zasychání a tvrdnutí plastu.

Při teplotě 20 °C je vytvrzovací doba cca 17 minut. Poté jsou pásy připraveny k používání.

**Pro přípravu dvousložkového plastu, který se používá pro lepení pásů MEDIALINE, je nutné se řídit návodem na jeho použití.**

**Rozměření a položení pásů MEDIALINE musí být přesné, protože případné opravy jsou náročné a ve většině případů je nutné povrch kde byly pásy položeny, odfrézovat.**



Obr. 1



Obr.2



Obr.3